

Rauchwarnmelder – Magnethalterung MAGNETOLINK

Die meisten Rauchwarnmelder – zumindest alle aus unserer Sicht alle geeigneten Geräte – verfügen über eine separate Montageplatte, in welche die Rauchwarnmelder eingeschraubt werden.

Dies hat mehrere Vorteile:

1. Die Rauchwarnmelder können einfach entfernt und wieder montiert werden, wenn die Decke gestrichen wird oder wenn bei Umzügen oder Neumöblierungen Möbel durch die Räume transportiert werden.
2. Dasselbe gilt für einen Wechsel der Batterie (Das betrifft alle Geräte, deren Batterie nicht für die gesamte Zulassungsdauer von 10 Jahren ausreicht).
3. Wenn die Rauchwarnmelder nach Ablauf der Lebensdauer von 10 Jahren erneuert werden müssen, können gleiche Neugeräte desselben Herstellers (hoffentlich) in die vorhandene Montageplatte eingesetzt werden.

Wenn die Rauchwarnmelder **nicht** über eine Montageplatte verfügen, oder gewünscht wird, dass die Rauchwarnmelder noch einfacher entfernt und wieder angebracht werden, kann alternativ die Befestigung an der Decke über ein **magnetisches Befestigungssystem** erfolgen.

Hierbei wird eine runde Metallplatte mit einem Durchmesser von 7 cm durch ein fest aufgebrachtes Klebeband an der Decke angeklebt. Auf den Boden des Rauchwarnmelders bzw. von dessen Montageplatte, wird ein ebenso großes Gegenstück, auf dem zwei kleine, starke Magnetplättchen aufgeklebt sind, geklebt. Durch die Magnetplatte wird der Rauchwarnmelder an der Metallplatte an der Decke gehalten und kann extrem einfach heruntergenommen und wieder angebracht werden. Bei einem Wechsel des Gerätes kann die Magnetplatte erneut verwendet werden, wenn man diese vom „alten“ Rauchwarnmelder entfernt und mit einem (neuen) Doppelklebeband am neuen Rauchwarnmelder angeklebt.

Das System ist nur für Geräte geeignet, die am Boden über eine ausreichend große glatte Fläche verfügen. Das System funktioniert auch, wenn die an der Decke angeklebte Metallplatte überstrichen wird. Wenn man in einem Raum die Anbringung eines Rauchwarnmelders nur für einzelne wiederkehrende Zeiträume wünscht, ist dies eine gute Möglichkeit, die Halterung absolut unauffällig zu gestalten. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn ein Wohnzimmer nur ab und zu als Übernachtungszimmer genutzt wird, und in der übrigen Zeit der Rauchwarnmelder als zu störend empfunden wird. Die BIG Hausverwaltung rät allerdings davon ab, einzelne Zimmer nur „phasenweise“ mit Rauchwarnmeldern auszustatten.

Die folgenden Bilder zeigen die beiden Metallplatten wie sie geliefert werden und ein Beispiel, wie die Metallplatte auf dem Boden des Rauchwarnmelders bzw. am Boden der Montageplatte des Rauchwarnmelders aufgeklebt wird.

Der Preis der Magnethalterung MAGENTOLINK beträgt aktuell ca. € 3,70 (pro Set.)

